


## DIESEL-EINSPRITZUNG Anordnung der Bauteile

# 13B

K9K, und 722



- |      |   |      |                          |
|------|---|------|--------------------------|
| (1)  | Entlüftungspumpe  | (13) | Radial-Einspritzrampe    |
| (2)  | Nockenwellen-Positionsgeber                               | (14) | Beschleunigungssensor    |
| (3)  | Abgas-Turbolader  | (15) | Dieseltemperaturfühler   |
| (4)  | EGR-Ventil  | (16) | Dieseldieselmengenventil |
| (5)  | Einspritzdüse   | (17) | Hochdruckpumpe           |
| (6)  | Ladedrucksensor und Temperaturfühler des Ladedruckkreises | (18) | Dieseldieselfilter       |
| (7)  | Einspritz-Steuergerät                                     |      |                          |
| (8)  | Luftfiltergehäuse   |      |                          |
| (9)  | Sicherungs- und Schalteinheit (UPC)                       |      |                          |
| (10) | Kühflüssigkeits-Temperaturfühler                          |      |                          |
| (11) | Sensor für Nockenwellenposition und Motordrehzahl         |      |                          |
| (12) | Rampendrucksensor   |      |                          |